

# Montageanleitung

- ① - Schubkasten-Module auf den Boden
- ② - U-förmige Distanzstücke mit Schubkastenfront bündig verschrauben (A) Schrauben im Beipack

- ③ - Zwischenholme mit Abstandklotz ④ verschrauben
- Markierung für Bodenplatten bei oberem Holm beachten; Holme mit Modulen verschrauben

- ⑤ - Seitenblenden mit Modulen von innen verschrauben

- ⑥ - Bodenplatten (Unterlage Wassersack) auflegen. Auf Holmmarkierung achten!

Hinweis:  
U-förmige Distanzstücke können nach Belieben natürlich auch am Fuß- b.z.w. Kopfende positioniert werden

